





## Deckenaufhängung; Holzprofil



01

Einbinder; mit Nut für  
Auflager Dielenboden

02

Kantholz; 60x100 mm für  
Aufhängung Bodenelemente

03

Bodenelement; mit Nut/Kamm  
oder Feder mit Kantholz  
verschraubt