





Täfer gestemmt



- 01 Täferfüllung; mit seitlichem Kamm zur Aufnahme des Täferprofils
- 02 Täferfries; mit seitlicher Nut zur Aufnahme der Täferfüllung
- 03 Sims; mit Hohlkehle als konstruktiver Holzschutz
- 04 Schlüsselschraube; zur Befestigung der Täferfassade
- 05 Strickbalken; mit Einkerbungen für Dichtungsmaterial
- 06 Einbinder; zur Aufnahme der Dielenbretter pro Geschoss
- 07 Dielenboden; mit Nut, Feder oder Überfälzung