





## Täferfassade mit Zugladen (vertikal)



- 01 Täferfüllung; stumpf gestossen und verleimt mit seitlichem Kamm zur Aufnahme des Täferfries
- 02 Täferfries; horizontal und vertikal mit seitlicher Nut zur Aufnahme der Täferfüllung
- 03 Sims; als konstruktiver Holzschutz und zur Gliederung der Fassade
- 04 Schlüsselschraube; zur Befestigung der Täferfassade
- 05 Zugladen; aus Profil und Füllung mit seitlicher Nut zur Führung des Ladens
- 06 Holzfenster; innen angeschlagen mit Sprossen
- 07 Strickbalken; mit Einkerbungen für Dichtungsmaterial
- 08 Einbinder; zur Aufnahme der Dielenbretter pro Geschoss
- 09 Dielenboden; mit Nut, Feder oder Überfälzung