





Täferfassade innen gedämmt



01

Vertikallattung; als
Unterkonstruktion für das
Innentäfer

02

Dämmebene; zwischen der
Vertikallattung

03

Innentäfer; horizontal mit
Nur und Kamm, auf
Unterkonstruktion verschraubt

04

Sockelleiste; als unteren
Abschluss des Innentäfers und
ausgleichen der Toleranzen

05

Fenster; innen angeschlagen
und in der Flucht der neuen
Dämmebene

06

Fenstereinfassung; umlaufend
mit Nut im bestehenden
Fensterrahm verankert